

Kindersitz Montageanleitung



Beim Kindersitz

- Unteres Rohr und Schaum durchziehen
- 3x Gurt durch Lakeikrampen, 3x Plätze hinter Kindersitz und Oberrohr durchziehen
- Oberrohr montieren

Beim Babysitz: Gleichzeitig montieren

- Von Innen: M5x45
- Rohrhaltende Distanzhülse zwischen Rohr und Kiste
- Außen: 15mm ULS + SS + Hutmutter

Achtung: ULS Kante beachten – nicht gegen CFK!



Montage in der Kabine

1. Unterrohr einhängen
2. 2x Druckknöpfe einklicken
3. Kinder-/Babysitz überprüfen